


# Explosivo Bomba Tipo 834

## Listado de materiales

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Pedestal de Bomba	1
2	Tapa de lamina	1
3	Tapa de balero	1
4	Balero para flecha	2
5	Adaptador de Empaquetadura	1
6	Impulsor de bomba	1
7	Carcaza de Bomba	1
8	Empaque de Carcaza	1
9	Flecha de empaques	1
10	Anillo Truac	1
11	Birlo para carcaza/adaptador	8
12	Tuerca para birlo	8
13	Tornillo para impulsor	1
14	Rondana de impulsor	1
15	Abrazadera para Glandula	2
16	Glandula de empaques	1
17	Birlo para glandula	2
18	Tuerca p/birlo de glandula	2
19	Tornillo p/ adaptador/pedestal	4
20	Rondana p/ birlo de glandula	2
21	Tornillo p/ tapa de lamina	2
22	Botagua	1
23	Empaque grafitado	8
24	Tapón Macho de 3/8	1
25	Tapón macho de 1/8"	1
26	Tapón Macho de 1/4"	1
27	Grasera curva de 1/8" latón	1
28	Grasera recta de 1/8"	1
29	Tornillo p/ tapa de balero	4
30	Motor Diesel	1
31	Base para bomba	1
32	Plato flecha	1
33	Medio cople	2
34	Empaque para cople	1
35	Tapa de Lamina p/ motor	1
36	Prisionero	4
37	Tornillo para plato flecha	8
38	Tornillo p/ tapa de lamina de motor	8
39	Guadacople	1
40	Cuña para cople	2
41	Tornillo para guardacople	4
42	Rondana de presión p/ guardacople	4
43	Tornillo p/ fijación de motor	4
44	Rondana p/ tornillo de fijación	8
45	Tornillo de fijación de pedestal	4



### NOTAS:

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la Bomba).
- 2.- No se toma en cuenta calzas para altura de Bombas o Motor (Soleras y Canal).
- 3.- La cantidad de tornillos de fijación puede variar dependiendo la potencia del motor.
- 4.- Las bombas que se muestran en este explosivo son conexión Brida - Brida.
- 5.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del representante legal de PICSA Bombas y Sistemas.

Bombas que aplican para este explosivo	
Modelo de bomba	1-1/2x2x7"
	2x2-1/2x7" A/B
	4x4x7" A/B
	1-1/2x2x9"C
	2x2-1/2x9"
	2-1/2x3x9"