


# Explosivo Bomba Tipo 110-4 /110-5 TRL con Empaquetadura

| ITEM | DESCRIPCIÓN                             | CANT. |
|------|---|-------|
| 1    | Carcasa de Bomba                        | 1     |
| 2    | Cubierta de Empaques Derecha            | 1     |
| 3    | Cubierta de Empaques Izquierda          | 1     |
| 4    | Empaque de Carcasa                      | 2     |
| 5    | Tornillo de Sujecion Cubierta/Carcasa   | 16    |
| 6    | Pasador                                 | 4     |
| 7    | Chaveta                                 | 4     |
| 8    | Tensor                                  | 4     |
| 9    | Tuerca para Tensor                      | 4     |
| 10   | Rondana plana para Tensor               | 4     |
| 11   | Glandula                                | 2     |
| 12   | Abrazadera*                             | 1     |
| 13   | Empaque Grafitado                       | 6     |
| 14   | Balero para Cubierta Izquierda          | 1     |
| 15   | Balero para Cubierta Derecha            | 1     |
| 16   | Flecha                                  | 1     |
| 17   | Tuerca Balero Ciega                     | 1     |
| 18   | Tuerca Balero Exterior                  | 1     |
| 19   | Tuerca Balero Interior                  | 2     |
| 20   | Botaguas                                | 2     |
| 21   | Tuerca de Flecha                        | 1     |
| 22   | Impulsor                                | 2     |
| 23   | Anillo Derecho                          | 1     |
| 24   | Anillo Izquierdo                        | 1     |
| 25   | Espaciador Izquierdo                    | 1     |
| 26   | Espaciador Derecho                      | 1     |
| 27   | Perno para Cubierta                     | 2     |
| 28   | Perno para Espaciador                   | 1     |
| 29   | Prisionero para Cubierta                | 4     |
| 30   | Prisionero para Medio Cople             | 4     |
| 31   | Tapon Macho                             | 1     |
| 32   | Grasera Recta                           | 2     |
| 33   | Cuña de Acero Inox.                     | 2     |
| 34   | Cuña de Hierro                          | 1     |
| 35   | Empaque para Cople                      | 1     |
| 36   | Medio Cople                             | 2     |
| 37   | Motor Electrico                         | 1     |
| 38   | Base Estructural                        | 1     |
| 39   | Lamina de Hierro Cal. 16 (Guardacople)  | 1     |
| 40   | Tornillo para Sujecion de Guardacople   | 4     |
| 41   | Rondana Presion P/Sujecion Guardacople  | 4     |
| 42   | Tornillo para Sujecion de Motor         | 4     |
| 43   | Rondana Presion para Sujecion de Motor  | 4     |
| 44   | Rondana Plana para Sujecion de Motor    | 4     |
| 45   | Tornillo para Sujecion de Carcasa       | 4     |
| 46   | Rondana Plana para Sujecion de Carcasa* | 4     |



**NOTAS:**

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la Bomba).
- 2.- No se toma en cuenta calzas para altura de Bombas o Motor (Soleras y Canal).
- 3.- La cantidad de tornillos de fijación puede variar dependiendo la potencia del motor.
- 4.- Las bombas que se muestran en este explosivo son conexión Roscar-Roscar.
- 5.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.

\* Los elementos (12\*) y (46\*) solo son Bombas T110-5 TRL.

**Bombas que Aplican para este Explosivo**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Modelo de Bomba</b> | C-4 TRL, G-4 TRL, I-4 TRL |
|                        | E-5 TRL, G-5 TRL, I-5 TRL |