

Explosivo Bomba Tipo 382 C/ Plato Adaptador

LISTADO DE MATERIALES


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Motor Eléctrico	1
2	Plato Adaptador	1
3	Botaguas	1
4	Adaptador	1
5	Sello Mecánico	1
6	Manguito de Bronce	1
7	Impulsor de Bomba	1
8	Rondana de Impulsor	1
9	Tornillo de Impulsor	1
10	Empaque de Carcaza	1
11	Anillo de Desgaste	1
12	Carcaza de Bomba Brida-Brida	1
13	Tornillo de sujeción Plato-Motor	4
14	Tornillo de sujeción Adaptador-Plato	4
15	Birlo de sujeción Adaptador-Carcaza	8
16	Tuerca de Birlo	8
17	Niple Latón	1
18	Tuerca Latón	2
19	Tubo de Cobre	.30
20	Codo Latón	1
21	Tapón Latón	2

Bombas que aplican para este Explosivo, Con Plato Adaptador

Modelo de Bomba	Conexión Succión-Descarga
3 x 3 x 7B 25HP 3500rpm	Brida-Brida
4 x 4 x 7A 25HP 3500rpm	Brida-Brida
4 x 4 x 7B 25HP 3500rpm	Brida-Brida
4 x 4 x 7B 30HP 3500rpm	Brida-Brida
4 x 4 x 7B 40HP 3500rpm	Brida-Brida

NOTAS:

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la bomba).
- 2.- No se toma en cuenta material extra para su ensamble (colled roll, etc.).
- 3.- Estas Bombas presentan injerto debido a el modelo de la Bomba y Potencia del Motor que se especifica en la Tabla (no se representa el injerto en este explosivo).
- 4.- Este dimensional representa solo los modelos de bombas mostradas en la tabla.
- 5.- Para mayor información comunicarse con su asesor comercial.



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del representante legal de PICTSA Bombas y Sistemas.