

Explosivo Bomba Tipo 382

LISTADO DE MATERIALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Motor Eléctrico	1
2	Botaguas	1
3	Adaptador	1
4	Empaque de Carcaza	1
5	Sello Mecánico	1
6	Manguito de Bronce	1
7	Impulsor de Bomba	1
8	Rondana de Impulsor	1
9	Tornillo de Impulsor	1
10	Anillo de Desgaste	1
11	Carcaza de Bomba Brida-Brida	1
12	Tornillo de sujeción Adaptador-Motor	4
13	Birlo de sujeción Adaptador-Carcaza	8
14	Tuerca de Birlo	8
15	Niple Latón	1
16	Tuerca Latón	2
17	Tubo de Cobre	.30
18	Codo Latón	1
19	Tapón Latón	1

Bombas que aplican para este Explosivo S-Plato Adaptador	
Modelo de Bomba	Conexión Succión-Descarga
3 x 3 x 7A de 1HP a 20HP	Brida-Brida
3 x 3 x 7B de 1HP a 20HP	Brida-Brida
3 x 3 x 9A de 2HP a 40HP	Brida-Brida
3 x 3 x 9B de 3HP a 40HP	Brida-Brida
4 x 4 x 7A de 3HP a 20HP	Brida-Brida
4 x 4 x 7B de 3HP a 20HP	Brida-Brida
4 x 4 x 9A de 3HP a 60HP	Brida-Brida
4 x 4 x 9B de 3HP a 60HP	Brida-Brida
6 x 6 x 12 de 7.5HP a 60HP	Brida-Brida

NOTAS:

- 1.- Este dimensional es representativo (solo las partes que componen la bomba).
- 2.- No se toma en cuenta material extra para su ensamble (colled roll, etc.).
- 3.- Algunas Bombas presentan injerto debido a el modelo de la Bomba y Potencia del Motor el cual no se representa en el explosivo.
- 4.- Este dimensional representa a todos los modelos de bombas tipo 382, excepto las mostradas en la tabla del explosivo "Bomba T382 Explosivo Brida-Brida C-Plato"
- 5.- Para mayor información comunicarse con su asesor comercial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del representante legal de PICSA Bombas y Sistemas.

