


# Explosivo Bomba T831-861

## Línea Equipada y Económica

N.º DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Motor Diesel	1
2	Carcasa de Bomba	1
3	Adaptador de Empaquetadura	1
4	Impulsor	1
5	Glandula	1
6	Empaque de Carcaza	1
7	Botaguas	1
8	Rondana de Impulsor	1
9	Tornillo de Impulsor	1
10	Birlo de Sujeción Adaptador/Carcaza	8
11	Tuerca de Birlo	8
12	Abrazadera para Glandula	2
13	Tornillo de Sujeción Adaptador/Motor	4
14	Rondana Plana	2
15	Birlo de Latón	2
16	Tuerca de Latón	2
17	Empaque Grafitado (8 Piezas)	1
18	Tapón Macho de 1/8"	1
19	Tapón Macho de 1/4"	3
20	Tablero de Instrumentos	1



### MODELOS DE BOMBAS QUE APLICAN PARA ESTE EXPLOSIVO

MODELO DE BOMBA	CONEXIÓN	
	SUCCIÓN	DESCARGA
1-1/4x1-1/2x7	Roscar	Roscar
1-1/2x2x7	Bridada	Bridada
2x2-1/2x7A	Bridada	Bridada
2x2-1/2x7B	Bridada	Bridada
4x4x7A	Bridada	Bridada
4x4x7B	Bridada	Bridada
1-1/2x2x9C	Bridada	Roscar
2x2-1/2x9	Bridada	Bridada
2-1/2x3x9	Bridada	Bridada
3x4x9A	Bridada	Bridada
3x4x9B	Bridada	Bridada
4x5x9A	Bridada	Bridada

#### NOTA:

- 1.- Para las Bombas Tipo 861, el tablero de Instrumentos (20) no viene incluido.
- 2.- Este dimensional es representativo (incluye solo las parte que componen la bomba).
- 3.- No se toma en cuenta material extra que se requiera para su ensamble.
- 4.- La base de batería (Doble o Sencilla), Sistema de Escape, Tanque de combustible, Batería (1 pieza o 2, dependiendo la línea) y cables para Batería (1 juego o 2 dependiendo la línea) no vienen incluidos en este explosivo.
- 5.- Para mayor información, comunicarse con su asesor comercial.